



NISSAN DATA DICTIONARY

Този Речник на Данните описва подробности за данните от превозното средство, които можете да поискате, ясно категоризирани за лесен достъп. Имайте предвид, че наличните и видът на телематичните данни могат да се различават в зависимост от превозното средство, неговия тип задвижване, модел и наличие/липса на навигация.

QASHQAI NC
(L2)

ARNA (F6E)
QASHQAI L2
LEAF (ZE)
NP300 NAVARA
(D2B)
- (D1E) -
Juke (F7A)
LEAF (ZE)
NP300 NAVARA
(D2B)

#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Категория данни	Data Name (English Only)	Описание	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Възможно значение на стойността
1	✓	✓	✓	Описателни данни	VIN	Идентификационен номер на превозното средство, който се присвоява еднозначно на всеки автомобил, продаван от Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не е дефинирано
2	✓	✓	✓	Описателни данни	Timestamp	Моментът, в който са извлечени данните	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не е дефинирано
3	✓	✗	✗	Описателни данни	User ID	Идентификационен номер, който се присъжда на всяко лице, регистрирано като член на Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не е дефинирано
4	✓	✓	✓	Статистика за пътуването и поведение при шофиране	SpeedDisplayedValueinkmh	Скорост на автомобила, както е показано на арматурното табло	float	0	409.4	0	Обхват: 0 - 409.4 Единица: км/ч
5	✓	✗	✗	Статистика за пътуването и поведение при шофиране	EngineRPM	Колко бързо се върти валът на двигателя за минута във всеки един момент (rpm = оборот в минута)	float	0	8191.75	0	Обхват: 0 - 8191.75 Единица: об/мин
6	✓	✗	✗	Статистика за пътуването и поведение при шофиране	AdaptativeCruiseControlDisplaySpeedSetting	Настройка на скоростта за адаптивен круиз контрол	integer	0	255	0	Обхват: 0 - 255, единица: км/ч/час
7	✓	✗	✗	Статистика за пътуването и поведение при шофиране	AdaptativeCruiseControlDisplayDistanceSetting	Настройка на разстоянието от "автомобила отпред" за адаптивен круиз контрол	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Нима показване","1":"Ъксо разстояние","2":"Средно разстояние","3":"Дълго разстояние","4":"Относително открито разстояние","5":"Много голямо разстояние","6":"Запазено","7":"Запазено"}
8	✓	✗	✗	Статистика за пътуването и поведение при шофиране	ACCtargetDistanceDisplay	Визуална индикация за разстоянието от "превозното средство отпред" на дисплея за адаптивен круиз контрол	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Нима открита цел","1":"Дълго открито разстояние","2":"Средно открито разстояние","3":"Кратко открито разстояние","4":"Относително открито разстояние","5":"Резервирано","6":"Запазено","7":"Запазено"}
9	✗	✓	✓	Статистика за пътуването и поведение при шофиране	AcceleratorPedalOpeningRatio	Тези данни показват съотношението на отваряне на педала на газта за контрол на смяната на предавките на автоматична скорост (AT) и безстепенна трансмисия (CVT). Това е марка за икономия на гориво.	float	0	125	0	Обхват: 0 - 125 Единица: %
10	✓	✗	✗	Гориво	FuelGaugeDisplayValue	Оставащото количество гориво в резервоара за гориво, както е показано на индикатора за гориво на арматурното табло	integer	0	100	0	Обхват: 0 - 100 Единица: %
11	✓	✓	✓	Информация за батерията и зареждането	EVHVBatteryEnergyLevel	Текущо състояние на зареждане на батерията, както е показано на арматурното табло	float	0.01	100	0	Обхват: 0 - 100 Единица: %
12	✓	✗	✗	Информация за батерията и зареждането	ChargeStatus	Състояние на сецията за зареждане - както е описано в "възможни стойности"	integer	0	0	[0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Без зареждане","1":"Изчакване на планирано зареждане","2":"Приключило зареждане","3":"Зареждането е в ход","4":"Неуспешно зареждане","5":"Изчакване на текущото зареждане","6":"Отворен е енергийният капаз, добре дошли ММ - Мултимедия интерфейс","7":"Спрено зареждане (SOC-състоянието на зареждане не е пълно)","8":"Зареждането продължава с пълно SOC-състояние на зареждане","9":"V2G-превозно средство-мрежа","10":"V2L-превозно средство за товарене навяи","11":"V2G-превозно средство към мрежата при разреждане","12":"V2G-Vehicle-to-Grid в отговор","13":"Не се използва","14":"Не се използва","15":"Не се използва"}
13	✓	✓	✗	Информация за батерията и зареждането	HvBatteryChargeType	Вид зареждане "V2H - Vehicle-to-Home" е възможността да се използва превозното средство за захранване на лична къща. "V2G - Vehicle-to-Grid" е способността да се използва превозното средство за осигуряване на енергия обратно към мрежата. Това може да помогне за стабилизиране на мрежата по време на пикови периоди на търсене. Понастоящем тази функция не се използва (2025 г.)	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Без зареждане","1":"Нормално зареждане","2":"Ускорено зареждане","3":"Бързо зареждане","4":"Бързо зареждане","5":"Ултра бързо","6":"Не се използва","7":"Не е налично","8":"V2H","9":"V2G"}
14	✓	✗	✗	Информация за батерията и зареждането	EVChargePlugConnected	Състояние на свързване на кабела за зареждане	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Нима заявка за дисплей (щепселът за зареждане НЕ е свързан)","1":"Щепселът за зареждане е свързан","2":"Стартирането на задвижването е невъзможно - щепселът е свързан","3":"Невалидна стойност"}
15	✓	✓	✗	Злополуки и сигнали	StatusWheelStateFrontLeft	Състояние на напомняне на предната лява гума	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Налигането е наред и няма неуспех","1":"Неуспех","2":"Недостатъчно надувване","3":"Недостатъчно надувване и неуспех","4":"Пробиване","5":"Пробиване и неуспех","6":"Пробиване и недостатъчно надувване","7":"Пробиване и недостатъчно надувване и повреда"}
16	✓	✓	✗	Злополуки и сигнали	StatusWheelStateFrontRight	Състояние на надувване на предната дясна гума	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Налигането е наред и няма неуспех","1":"Неуспех","2":"Недостатъчно надувване","3":"Недостатъчно надувване и неуспех","4":"Пробиване","5":"Пробиване и неуспех","6":"Пробиване и недостатъчно надувване","7":"Пробиване и недостатъчно надувване и повреда"}
17	✓	✓	✗	Злополуки и сигнали	StatusWheelStateRearLeft	Състояние на напомняне на задната лява гума	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Налигането е наред и няма неуспех","1":"Неуспех","2":"Недостатъчно надувване","3":"Недостатъчно надувване и неуспех","4":"Пробиване","5":"Пробиване и неуспех","6":"Пробиване и недостатъчно надувване","7":"Пробиване и недостатъчно надувване и повреда"}
18	✓	✓	✗	Злополуки и сигнали	StatusWheelStateRearRight	Състояние на надувване на задната дясна гума	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Налигането е наред и няма неуспех","1":"Неуспех","2":"Недостатъчно надувване","3":"Недостатъчно надувване и неуспех","4":"Пробиване","5":"Пробиване и неуспех","6":"Пробиване и недостатъчно надувване","7":"Пробиване и недостатъчно надувване и повреда"}
19	✓	✓	✓	Производителност на превозното средство	StatusWipingFront	Състояние на чистачките на предното стъкло	integer	0	0	[0,1,4,6,7]	{0:"Предна чистачка в позиция на спиране","1":"Предната чистачка е принудена да спре","4":"не е налична","6":"Иска се изборъване при ниска скорост","7":"Иска се изборъване с висока скорост"}
20	✓	✓	✗	Производителност на превозното средство	StatusWheelPressureFrontRight	Отчитане на налягането в предната дясна гума Системата за следене на налягането в гумите се актуализира само когато автомобилът се движи. Ако автомобилът е бил паркиран дълго време, той ще продължи да показва стойности на налягането в старите гуми, докато не започне да работи отново.	float	0	7620	0	Обхват: 0 - 7620 Единица: mbar
21	✓	✓	✗	Производителност на превозното средство	StatusWheelPressureFrontLeft	Отчитане на налягането в предната лява гума Системата за следене на налягането в гумите се актуализира само когато автомобилът се движи. Ако автомобилът е бил паркиран дълго време, той ще продължи да показва стойности на налягането в старите гуми, докато не започне да работи отново.	float	0	7620	0	Обхват: 0 - 7620 Единица: mbar
22	✓	✓	✗	Производителност на превозното средство	StatusWheelPressureRearRight	Отчитане на налягането в задната дясна гума Системата за следене на налягането в гумите се актуализира само когато автомобилът се движи. Ако автомобилът е бил паркиран дълго време, той ще продължи да показва стойности на налягането в старите гуми, докато не започне да работи отново.	float	0	7620	0	Обхват: 0 - 7620 Единица: mbar

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Категория данни	Data Name (English Only)	Описание	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Възможно значение на стойността
53	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	DoorsDriverLocked	Състояние на заключване на вратата от страната на водача.	integer	0	0	0 1	{0:"Вратата на водача е отключена","1:"Вратата на водача е заключена"}
54	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	DoorsPassengerLocked	Състояние на заключване на вратата на предния пътник.	integer	0	0	0 1	{0:"Вратата на пътника е отключена","1:"Вратата на пътника е заключена"}
55	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	DoorsRearRightLocked	Състояние на заключване на задната дясна врата	integer	0	0	0 1	{0:"Задната дясна врата е отключена","1:"Задната дясна врата е заключена"}
56	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	DoorsRearLeftLocked	Състояние на заключване на задната лява врата	integer	0	0	0 1	{0:"Задната лява врата е отключена","1:"Задната лява врата е заключена"}
57	✓	✓	✗	Състояние в превозното средство	SeatBeltFirstRowDriver	Състояние на предпазни колан на водача	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не се наблюдава","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
58	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	SeatBeltFirstRowCenter	Състояние на предпазни колан на първия ред в центъра на пътника. Стойност "Предпазният колан не се наблюдава" в случай че няма централна седалка на предния ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не се наблюдава","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
59	✓	✓	✗	Състояние в превозното средство	SeatBeltFirstRowPassenger	Състояние на предпазни колан на пътника на предния ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не се наблюдава","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
60	✓	✓	✓	Състояние в превозното средство	SeatBeltSecondRowCenter	Състояние на предпазни колан на втория ред на пътника в центъра. Стойност "Предпазният колан не се наблюдава" в случай че няма централна седалка на втория ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не е наблюдаван","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
61	✓	✓	✓	Състояние в превозното средство	SeatBeltSecondRowLeft	Състояние на втория ред предпазен колан на левия пътник. Стойност "Предпазният колан не се наблюдава" в случай на липса на седалка на втория ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не е наблюдаван","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
62	✓	✓	✓	Състояние в превозното средство	SeatBeltSecondRowRight	Състояние на предпазни колан на десния пътник на втория ред. Стойност "Предпазният колан не се наблюдава" в случай на липса на седалка на втория ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не е наблюдаван","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
63	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	SeatBeltThirdRowCenter	Състояние на предпазни колан на третия ред среден пътник. Стойност "Предпазният колан не се наблюдава" в случай на липса на седалка на третия ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не се наблюдава","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
64	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	SeatBeltThirdRowLeft	Състояние на третия ред предпазен колан на левия пътник. Стойност "Предпазният колан не се наблюдава" в случай на липса на седалка на третия ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не се наблюдава","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
65	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	SeatBeltThirdRowRight	Състояние на предпазни колан на третия ред десен пътник. Стойност "Предпазният колан не се наблюдава" в случай на липса на седалка на третия ред.	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Предпазният колан не се наблюдава","1:"Предпазният колан е разкопчан","2:"Предпазният колан е закопчан","3:"Не е наличен"}
66	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	WindowsRearLeftPosition	Моментално положение на лявото задно стъкло	integer	0	0	0 1,2,3,4,5,6,7	{0:"Позицията на прозореца е невалидна","1:"Прозорецът е напълно затворен (блокиране от хардвер или софтуер)","2:"Позиция на късо падаене на прозореца","3:"Прозорец в междинна позиция (по-висока от позицията на RCU)","4:"Позиция на прозореца RCU падаене","5:"Прозорец в леждинна позиция (по подразбиране или по-ниска от позицията на RCU)","6:"Прозорецът е напълно отворен (блокиране от софтуер)","7:"Прозорецът е напълно отворен (блокиране от хардвер)"}
67	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	ESCBreakingPedalInformation	Състояние на натискане на педала на спирачката	integer	0	0	0 1,2,3,4,5,6,7	{0:"Не се използва","1:"Педалът на спирачката не е натиснат","2:"Педалът на спирачката е натиснат","3:"Не се използва","4:"Потвърдено, че педалът на спирачката е натиснат","5:"Не се използва","6:"Не се използва","7:"Не е наличен"}
68	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	LightningFlashingIndicator	Състояние на мигащите светлини индикатори	integer	0	0	0 1,2,3,7	{0:"Левият и десният мигащ индикатор OFF","1:"Левият мигащ индикатор ON и десният мигащ индикатор OFF","2:"Левият мигащ индикатор OFF и десният мигащ индикатор ON","3:"Левият мигащ индикатор ON и десният мигащ индикатор ON","7:"Не е наличен"}
69	✓	✓	✗	Производителност на превозното средство	LightningLowBeam	Състояние на заявката за къси светлини	integer	0	0	0 1	{0:"Показването на къси светлини не е заявено","1:"Изисква се показване на къси светлини"}
70	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	PresencePassenger	Статус на присъствие на пътници. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
71	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	CustomerPresenceFirstRowCenter	Състояние на присъствието на пътниците на първия ред в центъра. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
72	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	CustomerPresenceSecondRowCenter	Състояние на присъствието на пътниците на втория ред в центъра. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
73	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	CustomerPresenceSecondRowLeft	Състояние на втория ред ляво присъствие на пътници. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
74	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	CustomerPresenceSecondRowRight	Състояние на присъствието на десния пътник на втория ред. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
75	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	CustomerPresenceThirdRowCenter	Състояние на присъствието на пътниците на третия ред в центъра. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
76	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	CustomerPresenceThirdRowLeft	Състояние на третия ред ляво присъствие на пътници. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
77	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	CustomerPresenceThirdRowRight	Състояние на присъствието на десния пътник на третия ред. "Присъства": тепло, открито от сензор за налягане (всякакъв тип, включително животни или багаж). "Отсъства": не е открито тепло. "Неизвестно": закопчан предпазен колан. "Не се наблюдава": няма сензор за налягане в седалката (или няма седалка).	integer	0	0	0 1,2,3	{0:"Не се наблюдава","1:"Присъства","2:"Отсъства","3:"Неизвестно"}
78	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	WheelPressurestateFrontLeft	Състояние на системата за следене на налягането в гумите за предното ляво колело	integer	0	0	0 1	{0:"Налягането е актуално","1:"Налягането не е актуално"}
79	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	WheelPressurestateFrontRight	Състояние на системата за следене на налягането в гумите за предното дясно колело	integer	0	0	0 1	{0:"Налягането е актуално","1:"Налягането не е актуално"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	категория данни	Data Name (English Only)	Описание	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Възможно значение на стойността
80	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	WheelPressureStateRearLeft	Състояние на системата за следене на налягането в гумите за задното ляво колело	integer		0	0 [0,1]	{0:"Налигането е актуално";1:"Налигането не е актуално"}
81	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	WheelPressureStateRearRight	Състояние на системата за следене на налягането в гумите за задното дясно колело	integer		0	0 [0,1]	{0:"Налигането е актуално";1:"Налигането не е актуално"}
82	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	WindowsRearRightPosition	Състояние на моментното положение на задното дясно стъкло	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Позицията на прозореца е невалидна";1:"Прозорецът е напълно затворен (блокиране от хардвер или софтуер)";2:"Позиция на косо падане на прозореца";3:"Прозорец в междинна позиция (по-висока от позицията на RCU)";4:"Позиция на прозореца RCU падане";5:"Прозорец в междинна позиция (по подразбиране или по-ниска от позицията на RCU)";6:"Прозорецът е напълно отворен (блокиране от софтуер)";7:"Прозорецът е напълно отворен (блокиране от хардвер)"}
83	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	DriveModeState	Състояние на режим на шофиране	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,5,6,7,8,9]	{0:"Режим 0=НОРМАЛЕН/СТАНДАРТЕН/АВТОМАТИЧЕН";1:"Режим 1=ECON";2:"Режим 2=СПОРТ/ЛИСТА";3:"Режим 3=СПОРТ+/МОЩНОСТ";4:"Режим 4=КОМФОРТ";5:"Режим 5=ЛИЧЕН";6:"Режим 6=СНЯГ";7:"Режим 7";8:"Режим 8=ОФРОУД/ЦАКЪЛ";9:"Режим 9=КАЛ/КОЛОВОЗ";10:"Режим 10=ПЯСЪК";11:"Режим 11=TOW";12:"Режим 12=ВСИЧКИ ПЪТИЩА/СКАЛИ";13:"Режим 13=EXTREM";14:"Режим 14=PERFO";15:"Режим 15=VITAMIN";16:"Режим 16=RACE";17:"Режим 17";18:"Режим 18";19:"Режим 19";20:"Режим 20";21:"Режим 21";22:"Режим 22";23:"Режим 23";24:"Режим 24";25:"Режим 25";26:"Режим 26";27:"Режим 27";28:"Режим 28";29:"Режим 29";30:"Режим 30";31:"Недостъпен"}
84	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	FrontWiperSwitchStatus	Състояние на скоростта на чистачиките	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Изключено";1:"Периодично или автоматично";2:"Ниска скорост";3:"Висока скорост";4:"Мyla";5:"Не се използва";6:"Не се използва";7:"Не се използва"}
85	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	StatusDoorDriver	Състояние на шофьорската врата	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Неналична стойност";1:"Вратата на водна е затворена";2:"Вратата на водна е отворена"}
86	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	StatusDoorRearLeft	Състояние на задната лява врата	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Неналична стойност";1:"Задната лява врата е затворена";2:"Задната лява врата е отворена"}
87	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	StatusDoorRearRight	Състояние на задната дясна врата	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Недостъпна стойност";1:"Задната дясна врата е затворена";2:"Задната дясна врата е отворена"}
88	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	StatusDoorTailGate	Състояние на вратата на задната врата	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Unavailable Value";1:"TailGate е затворен";2:"TailGate е отворен"}
89	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	StatusDoorFrontLeft	Състояние на предната лява врата	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Неналична стойност";1:"Вратата е затворена";2:"Отворена врата"}
90	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	ActivationStateFcw	Състояние ON/OFF на автоматичното аварийно спиране (AEB) и предупреждението за чужд сблъсък (FCW)	integer		0	0 [0,1,3]	{0:"AEB OFF / FCW OFF";1:"AEB OFF / FCW ON";3:"AEB ON / FCW ON"}
91	✓	✗	✗	Производителност на превозното средство	StateActivation	Състояние на активиране на предупреждението за напускане на лентата (LDW)	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Не е наличен";1:"Активиран";2:"Деактивиран";3:"Не се използва"}
92	✓	✗	✗	Статистика за пътуването и поведение при шофиране	StatusSpeedUnit	Единица за измерване на скоростта на превозното средство	integer		0	0 [0,1]	{0:"Единица за скорост в км/ч";1:"Единица за скорост в км/ч"}
93	✗	✗	✓	Информация за батерията и зареждането	HVACEVStatusOfAC	Състояние ON/OFF на климатика	integer		0	0 [0,1]	{0:"ИЗКЛЮЧЕНО";1:"ВКЛ"}
94	✗	✗	✓	Информация за батерията и зареждането	EV_HeaterStatus	Състояние на нагревателя ON / OFF	integer		0	0 [0,1]	{0:"ИЗКЛЮЧЕНО";1:"ВКЛ"}
95	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	StatusDoorPassenger	Състояние на пътническата врата	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Неналична стойност";1:"Вратата на пътника е затворена";2:"Вратата на пътника е отворена"}
96	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	StatusDoorFrontRight	Състоянието на отваряне/затваряне на предната дясна врата на арматурното табло	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Неналична стойност";1:"Вратата е затворена";2:"Отворена врата"}
97	✓	✗	✗	Състояние в превозното средство	PresoakActivationStatus	Дистанционно активиране на климатик	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Предкондиционирането е забранено";1:"Нама активно предкондициониране";2:"Предкондициониране в ход";3:"Недостъпно"}